

ინსტრუქცია GCEP02 მოდელისთვის, თუ როგორ უნდა ჩაირთოს ვებ ინტერფეისი და პინგი გარედან წვდომისთვის. ONU-ში შესვლის მერე შედინართ შემდეგ გვერდზე <http://192.168.1.1/srvctl.html> და ჩართავთ შესაბამის სერვისებს.

Service Control List("SCL")Enable or disable the service is being used.

Server	LAN	WAN	port
HTTP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	80
TELNET	<input type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Enable	23
FTP	<input type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Enable	21
TFTP	<input type="checkbox"/> Enable	<input type="checkbox"/> Enable	69
ICMP	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	<input checked="" type="checkbox"/> Enable	

Save